
 RSUD DOKTER SOEDARSO	PROSEDUR OPERASIONAL WASHER LA 60 MP AQUASTAR		
	No. Dokumen : 19/065/01/AF-RSD/2017	Revisi : 0	Hal : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>02-11-2017</i>	Ditetapkan Direktur,  Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH Pembina Tingkat I NIP. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Tatacara penggunaan mesin cuci LA 60 MP Aquastar		
TUJUAN	Untuk mengetahui dan melaksanakan penggunaan mesin cuci LA 60 MP Aquastar kapasitas maksimal 60 kg agar sesuai standar.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 252 A Tahun 2015 tentang Kebijakan Manajemen Pelayanan Sterilisasi Sentral.		
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putar saklar/switch utama untuk dibelakang mesin pada posisi I/ON 2. Tekan tombol ON didepan mesin untuk menghidupkan mesin. 3. Pilih program yang diinginkan dengan dengan menekan tombol ←→ P.01, P.02 dst. 4. Masukkan linen yang akan dicuci maksimal 60 kg. 5. Setelah itu tekan tombol START untuk menjalankan mesin. 6. Proses pencucian ada 7 tahap yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Prewash (Perendaman sebelum dicuci) b. Wash (pencucian pakaian) c. Rinse 1 (pembilasan 1) d. Rinse 2 (pembilasan 2) e. Spinning 380 rpm (pemerasan pakaian 1) f. Rinse 3 (pembilasan 3) g. Spinning Max (pemerasan pakaian 2/terakhir) 7. Tunggu sampai proses pengeringan selesai, sampai terdengar suara buzzer "tut-tut" dan gambar OPEN DOOR di LCD baru buka pintu mesin 8. Apabila alat selesai dipakai, matikan mesin dengan memutar saklar keposisi O/OFF. 		
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Pengelolaan Fasilitas Rumah Sakit (IPFRS) - Instalasi Sanitasi dan Pemulasaran Jenazah (ISPJ) 		