

	<b>PENCUCIAN ALAT MAKAN PASIEN DENGAN DISHWASHER</b>		
	No Dokumen <i>065/6718/RSUD/PMJ/2018</i>	No Revisi 02	Halaman 1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit <i>14 OKTOBER 2018</i>	Ditetapkan Tgl..... Direktur  <b>Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH</b> Pembina Utama Muda NIP : 19620328 198910 1 001	
<b>Pengertian</b>	:	Pencucian alat makan pasien dengan dishwasher adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk membersihkan alat makan pasien dari sisa makanan dan kontaminasi infeksi sehingga aman untuk di gunakan oleh pasien dengan menggunakan alat dishwasher.	
<b>Tujuan</b>	:	Tersediannya alat makan yang bersih dan bebas dari infeksi yang aman di gunakan oleh pasien.	
<b>Kebijakan</b>	:	Surat Keputusan Direktur Nomor 263 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi	
<b>Prosedur</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pramusaji mengambil alat makan dari kamar pasien kemudian membersihkan dari alat makan tersebut.</li> <li>2. Pramusaji memisahkan alat makan infeksius dan non infeksius</li> <li>3. Pramusaji membawa alat makan ke ruang pencucian alat makan pasien.</li> <li>4. Pramusaji menggunakan celemek atau apron.</li> <li>5. Pramusaji mencuci alat makan sesuai dengan tahap pencucian sebagai berikut :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scraping atau membuang sisa makanan/kotoran ke dalam tempat sampah tertutup</li> <li>b. Washing atau mencuci dgn alat dishwasher dengan melalui tahapan sebagai berikut :                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi tempat garam dengan garam sekitar 2 kg dan air 500 ml.</li> <li>• Mengisi rinse aid sekitar 140 ml dan mengatur posisi dosis pengaturan rinse aid.</li> <li>• Mengisi detergen pencucian utama sekitar 20 g dan menaruh 5 g detergen untuk proses pre wash.</li> <li>• Setelah semua terisi, susun piring dan alat makan dengan posisi miring di keranjang yang tersedia dengan tidak menghalangi lengan penyemprot.</li> <li>• Proses washing dimulai dengan memasukkan kabel daya ke stop kontak.</li> <li>• Pastikan suplay air di buka dengan tekanan maksimal. Tutup pintu tekan tombol power dan start lalu tekan tombol program untuk memilih siklus pencucian.</li> <li>• Matikan mesin dishwasher dengan menekan tombol power.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	
<b>Unit Terkait</b>	:	1. Instalasi gizi	